

Рекомендации по эксплуатации и уходу

Переливные решетки REWO

1. Перед укладкой в лоток с водой решетки REWO должны вылежаться в тепле (*не ниже 15 градусов*) в течении 15 суток – ручное изготовление. Это связано с использованием при изготовлении клея, который набирает прочность в течении 30 дней. В течении 24 часов – машинное изготовление.
2. При загрязнении – очистку лицевых поверхностей изделий необходимо делать водой и щеткой. При образовании сильных загрязнений возможно применение бытовых нейтральных (*неагрессивных*) чистящих средств. Перед использованием необходимо их протестировать на небольшом участке поверхности изделия в неответственном месте. Восстановление: при появлении незначительных царапин, затёртостей – восстанавливается вручную (*наждачная бумага, металлическая щетка*).
3. В систему водоподготовки должны быть включены установка УФ-обработки и хлорирования. Данные процессы сдерживают развитие микроорганизмов на поверхности деревянной части решетки. При использовании метода «ударного» хлорирования (*при дезинфекции*) рекомендуется снять решетки и установить их снова через 2-3 дня.
4. Если бассейн находится на открытом воздухе и не используется зимой, решетки следует убрать из лотка до момента начала эксплуатации бассейна.

Данные рекомендации помещаются вкладышем в каждую коробку отгруженного товара.